

Tajima

2025 HOTNEWS **1-3**

**腰袋不要、
直取付で作業性アップ!**

<特許出願中>



丸形セフで墨漏れの心配なし!

セフ墨つぼ



裏側



どんな体勢でも糸出口が
上を向く、丸形セフ採用!

写真はイメージです

- セフパーフェクト墨つぼ
- セフ墨つぼEVO M/S
- セフコズミット8

道具を使わない時はセフボックスなどにも
収納可能。収納の幅が広がります

マーキング

NEW

2025年
1月10日
発売セフパーフェクト
墨つぼ

- 丸型セフフック付で腰周りに装着可能
- 狭い所やコーナーに最適な鶴首付。
糸掛かりが良く収納可能な樹脂製
- 本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単
- 最大容量 20mlの墨タンク
- 墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用
- つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用

- ケース外周にグリップ性に優れた
エラストマーベルト採用
 - 落下防止紐及び取付環付
 - 付属糸「墨つぼ用糸 細糸」（太さ 0.6mm）
- ※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です



装着イメージ



裏面：丸型セフフック付



落下防止紐取付環



品 番	価 格	JANコード	糸の長さ	自動巻取 糸の長さ	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
SFPS-SUM-BK	6,300円 (税込6,930円)	4 975364 058911	20m	10m	182g	プリスター	280× 120×55	36個 (6個入×6)

鶴首 フル
オープン 自動
巻取式

密閉
タイプ ポイント
カルコ

セフ別売

細糸 0.6mm

自動巻取	10m
糸長さ	20m
糸太さ	細(0.6mm)



落下防止紐付属

セフ墨つぼEVO
M/S

- 丸型セフフック付で腰周りに装着可能
- 押さえやすく先端が見やすい斜めカット
カルコケース採用
- 本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単
- ゴムパッキンを要所に使用。
墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能
- 墨タンクの最大容量
Mサイズ16ml / Sサイズ11ml

- 墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用
 - つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用
 - 落下防止紐及び取付環付
 - 付属糸「墨つぼ用糸 細糸」（太さ 0.6mm）
- ※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です

装着イメージ
(Mサイズ)裏面：丸型セフフック付
(M・Sサイズ共通)落下防止紐取付環
(M・Sサイズ共通)

サイズ	品 番	価 格	JANコード	糸の長さ	自動巻取 糸の長さ	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
M	SFPS-EVO-MBK	4,950円 (税込5,445円)	4 975364 058928	20m	10m	168g	プリスター	210× 110×43	36個 (6個入×6)
S	SFPS-EVO-SBK	4,800円 (税込5,280円)	4 975364 058935	15m	8m	127g		188× 110×43	

細糸 0.6mm

EVO M

自動巻取	10m
糸長さ	20m
糸太さ	細(0.6mm)

EVO S

自動巻取	8m
糸長さ	15m
糸太さ	細(0.6mm)

SFPS-EVO-SBK



落下防止紐付属

セフコズミット8

- 丸型セフフック付で腰周りに装着可能
- 糸の長さ 15m
- 自動巻取 8m
- 液漏れしにくい超密閉設計
- 最大容量 7mlのインクタンク
- 針収納クイックカルコ標準装備
- インクの染み込みを促進するスポンジ押え付

- 操作性に優れたリール面ディンプル加工
 - 嵌合部は全てゴムパッキン仕様
 - ステンレスフック付
 - 落下防止紐及び取付環付
 - 付属糸「墨つぼ用糸 細糸」（太さ 0.6mm）
- ※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です



装着イメージ



裏面：丸型セフフック付



落下防止紐取付環



品 番	価 格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
SFPS-COZMIT8	4,800円 (税込5,280円)	4 975364 058942	170g	プリスター	191× 100×45	36個 (6個入×6)

細糸 0.6mm

自動巻取	8m
糸長さ	15m
糸太さ	細(0.6mm)



落下防止紐付属

2025 ホットニュース1-3月号
〈マーキング〉

2024年10月1日発行

- 本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
- 本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■ 製品に関するお問い合わせ先

●メール <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>●電 話 0120-125577 受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
携帯電話からでもご利用が可能です。(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

よくあるご質問(FAQ)

<https://tajimatool.my.site.com/faq/s/>皆様から寄せられました製品に関する
よくあるご質問とその回答を
掲載しております。